

## Handleiding elektrische Bakfiets *Cargobike classic long steps*

### 1. De bak

De brede zilveren sleutel is van de bak: verticaal is dicht, horizontaal is open. Het maximale laadgewicht is ... kg. Bij wegrijden is de deksel van de bak dicht en de standaard volledig ingeklapt. Standaard klikt met een magneet vast aan de bak – de standaard moet met enige fermheid tegen de bak worden geduwd.



### 2. Begin rit

Schuif het bedieningspaneeltje op de houder. Zet daarna de accu aan. De aan- en uitknop zit aan de kant waar je de sleutel in het slot steekt (rode cirkel in de foto). 1 keer drukken is 'aan' en 2 keer drukken is 'uit'. Als je de accu aanzet gaan de groene lampjes rechts van de knop branden. Het aantal groene bolletjes geeft aan hoe vol de accu is.



Het bedieningspaneeltje gaat nu ook aan. Op het bedieningspaneel is onder anderen te zien hoeveel km er nog mee kan worden gereden en stel je de mate van ondersteuning in (zie punt 3 voor meer info). Ter bescherming van de accu moet de **fietstas er altijd op blijven zitten**. Parkeer de fiets, indien mogelijk, op een beschutte plek.

Links van de aan- en uitknop zie je een slot. De sleutel van dit slot is hetzelfde als die van het vaste fietsslot. Je hebt de sleutel nodig om de accu van de fiets te halen, zodat hij kan worden opgeladen. De opgeladen accu schuif je zo weer terug in de houder op de fiets – daar is geen sleutel voor nodig.

### 3. Bedieningspaneel

Het paneel schuif je op de houder. Wil je het eraf halen, druk dan het uitsteeksel van de houder onder de twee knoppen in. Linksonder zit de aan- en uitknop. Met het knopje rechts doe je de voor- en achterlamp aan en uit.

Links op het stuur zitten twee grijze knopjes om door het menu heen te gaan van het bedieningspaneel. Als je de accu hebt aangezet, staat de instelling automatisch zo dat je geen ondersteuning krijgt. Druk je 1 keer met het pijltje omlaag dan krijg je ECO (minimale ondersteuning), 2 keer NORMAL (normale ondersteuning), 3 keer HIGH (maximale ondersteuning). Wanneer de bak leeg is, kun je ook zonder ondersteuning fietsen.



#### 4. Fietstas

De fietstas moet erop blijven zitten in verband met de bescherming van de accu.

#### 5. Verlichting

Er is vaste verlichting zowel vóór als achter. De lampen gaan aan met het rechter knopje op het bedieningspaneel.

#### 6. Versnellingen

De fiets heeft continue versnellingen. Draai het handvat naar je toe (plat) voor een hogere versnelling, en van je af (bergje) voor een lagere versnelling.



#### 7. Remmen

De bakfiets heeft enkel handremmen, geen terugtraprem.

#### 8. Sloten

Wanneer je de bakfiets op slot zet, gebruik dan beiden sloten, zowel voor met de ring (foto rechts) als achter (vast fietsslot). Zet hem het liefst in het zicht, of achter een gesloten deur.



#### 9. Einde rit

Wanneer je de bakfiets weer terugbrengt, zet je hem weer terug onder het afdakje achter het kantoor van de Hortus. Haal de accu van de fiets. Steek daarvoor de sleutel in het slotje en draai de sleutel om. Je kunt nu de accu eruit halen. Zet de fiets op slot en haal het bedieningspaneel van de houder. Sluit de accu aan op de acculader, die ligt... (bij Hanneke's bureau??), en leg de sleutels...

#### 10. Veel voorkomende problemen

- Mocht de accu geen ondersteuning geven dan zit waarschijnlijk het ventiel (rode cirkel op de foto) gedraaid. Draai hem dan zo dat het ventiel langs de accu loopt als je het wiel draait.
- ...

